

## **Esiasiennettu Rekki R510M – käytännön ohjeita**

Rekki R510M on esiasennettu suoran tason päällä. Jos jostain syystä rekki kuitenkin ”keikkuisi”, niin löysää kenkätelineen ja henkariraamin muttereita (kiintoavain 10 mm) ja paina tikaspuita alaspäin lattiaa vasten ja kiristä mutterit uudelleen. Jos olet hankkinut myös kuivaustelineen KTP, niin laita kuivausteline KTP paikalleen samanaikaisesti ohjeen mukaan. Kun rekin henkariraamin kiinnitysruuvit on tiukasti kiristetty, niin KTP ei meinaa mennä paikalleen, vaan muttereita kannattaa vähän löysätä ja kiristää uudelleen KTP asennuksen jälkeen. Ohessa on myös kiinnityspala, jolla voit varmistaa, että KTP pysyy varmasti paikallaan (kts. ohje).

Katso myös R510 sekä kiristyslevyn asennusohje (löytyy myös verkkokaupan tuoteosioiden alaosasta).

Kuivaustelineiden, KTK, KTH ja KTP sekä pikakiinnikkeiden HK ja PK asennusohjeet löytyvät myös verkkokaupan Kuivaustelineiden tuoteosion alaosasta.