

Rekki R510 mallien kiristyslevyn asennusohje

Kiristyslevy on tarkoitettu parantamaan henkariuran kiinnitystä. Kiristyslevy estää ruuvien pyörimisen kiristyksen aikana, kun lukkopulttien neliökanta on kiristyslevyn neliörei'issä, katso kuvat. Kiristyslevyä ei ole välttämätöntä käyttää.



